


вариант 2



подрозетники необходимо устанавливать
во время монтажа гипсокартонных листов.

(Комплектные системы КНАУФ. "Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов)
на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и производственных зданий".
Альбом рабочих чертежей. Серия 1.031.9-2.07)